



扫码了解更多详情

广州安协科技股份有限公司

技术热线：18925070992

企业邮箱：anxiekeji@126.com

公司电话：020-32284818

公司网址：<https://www.anxiekeji.cn/>

公司地址：广州市经济技术开发区连云路6号

产品接线说明

WIRING INSTRUCTIONS


产品类型：单边红外/激光光栅




单边红外/激光光栅接线图

...


PNP 输出接线




PNP 输出接线



开关量常开/常闭输出




继电器常开/常闭输出




单边红外光栅按键说明

...



单边激光光栅按键说明

...





扫码了解更多详情

广州安协科技股份有限公司

技术热线：18925070992

企业邮箱：anxiekeji@126.com

公司电话：020-32284818

公司网址：<https://www.anxiekeji.cn/>

公司地址：广州市经济技术开发区连云路6号


产品接线说明

WIRING INSTRUCTIONS



产品类型：安全光栅/测量光栅



NPN 输出接线



PNP 输出接线



注意!!!光同步系列的光栅无需接同步线

